Kältemittelverflüssiger

Options and accessories

Sicherheitsschalter

Dieser Schalter

- erleichtert Inspektion und Wartung
- verhindert Unfallgefahren während Inspektion und Wartung

Der Sicherheitsschalter isoliert den Motor und schaltet die Stromzufuhr ab. Er ist in einem verriegelbaren Kasten eingebaut und wird unangeschlossen mit Kabeldurchführungen für den Einbau und die Verkabelung vor Ort geliefert. Auf Wunsch sind bei einigen Modellen Montage und die elektrischen Anschlüsse zwischen Motor und Schalter im Werk möglich.

Wenden Sie sich an Ihre zuständige BAC-Vertretung, um Informationen zu erhalten.

This file has been generated from the BAC website on: 20/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/de/Produkte/Vertex-Sicherheitsschalter